Caster une vidéo depuis son téléphone sur son téléviseur
MODE D’EMPLOI

Objectif : afficher sur la télévision une vidéo qui se trouve sur le téléphone, sans utiliser de câble entre les deux appareils.

1. Avant de commencer

• **Le téléphone et la télévision doivent être allumés.**

• **Les deux appareils doivent être connectés au même réseau WiFi.**

• La télévision doit être compatible avec la fonction de diffusion/cast (par exemple Chromecast ou Google TV, selon le modèle).

• Si votre télévision possède une fonction de duplication d’écran, celle-ci peut également être utilisée.

2. Depuis un téléphone Android

1. **Ouvrez la vidéo** que vous souhaitez afficher sur la télévision.

2. Cherchez l’icône **Caster** / **Diffuser** (souvent représentée par un petit écran avec des ondes). 

3. Appuyez sur cette icône.

4. Dans la liste, **sélectionnez votre téléviseur**.

5. Attendez quelques secondes : la vidéo devrait apparaître sur la télévision.

6. Pour arrêter la diffusion, appuyez de nouveau sur l’icône de diffusion puis choisissez **Déconnecter** ou **Arrêter la diffusion**.

■ Selon la marque du téléphone, le nom peut être différent : **Cast, Diffuser, Smart View, Duplication d’écran**, etc.

3. Depuis un iPhone

1. Vérifiez que l’iPhone et la télévision sont connectés au **même réseau WiFi**.

2. Ouvrez le **Centre de contrôle** de l’iPhone (faites glisser votre doigt depuis le coin supérieur droit vers le bas).

3. Appuyez sur **Recopie de l’écran** (ou **Screen Mirroring**).

4. Sélectionnez votre **téléviseur compatible AirPlay**.

5. Si un code apparaît sur la télévision, saisissez-le sur l’iPhone.

6. Pour arrêter, ouvrez à nouveau **Recopie de l’écran** et choisissez **Arrêter la recopie**.

4. Si la télévision n’apparaît pas

1	**Vérifier le WiFi** Assurez-vous que le téléphone et la télévision utilisent bien le **même WiFi**.
2	**Redémarrer** Éteignez puis rallumez le téléphone et la télévision.
3	**Vérifier la fonction de diffusion** Sur la télévision, vérifiez que **Chromecast, Google Cast, AirPlay ou la duplication d’écran** est activé selon le modèle.
4	**Rapprocher les appareils** Si le WiFi est faible, rapprochez le téléphone de la box Internet ou du téléviseur.
5	**Essayer à nouveau** Fermez puis rouvrez l’application contenant la vidéo et recommencez la procédure.